

Jak Prawidłowo Zmierzyć Okno pod Roletę PRIME (Wolnowiszącą / w Kasecie)

Aby Twoja nowa roleta pasowała idealnie, bardzo ważne jest dokładne zmierzenie okna. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami w zależności od wybranego sposobu montażu.

1. Roleta Montowana WE WNĘCE OKIENNEJ



- **Sprawdź miejsce na kasę:** Upewnij się, czy odległość pomiędzy górną krawędzią ramy okiennej a sufitem wnęki pozwala na montaż kasety rolety. Minimalna wymagana przestrzeń to 9,2 cm (jest to standardowa wysokość kasety po złożeniu).
- **Sprawdź przeszkody:** Upewnij się, że we wnęcie okiennej nie ma żadnych wystających elementów (np. klamka, wywietrzniki), które mogłyby kolidować z ruchem rolety.
- **Zmierz szerokość wnęki:**

Zmierz szerokość wnęki okiennej w trzech miejscach: na górze, na środku i na dole.

- **Ustal szerokość rolety:** Zapisz najmniejszy ze zmierzonych wymiarów szerokości. Od tej wartości odejmij 0,5 cm do 1 cm (aby zapewnić swobodny ruch rolety). Wynik to **szerokość zamawianej rolety**.
- **Zmierz wysokość wnęki:** Zmierz wysokość wnęki okiennej w dwóch lub trzech miejscach (np. po lewej, na środku, po prawej stronie).
- **Ustal wysokość rolety:** Zapisz największy ze zmierzonych wymiarów wysokości (mierzony od sufitu wnęki do parapetu lub dolnej krawędzi wnęki). Wynik to **wysokość zamawianej rolety**.
- **Zapisz wymiary:** Wszystkie ostateczne wymiary rolety zapisz dokładnie w centymetrach.

2. Roleta Montowana NA RAMIE OKNA (na skrzydle okiennym)



- **Zmierz szerokość szyby:**
Zmierz szerokość samej szyby wraz z uszczelkami przyszybowymi.
- **Ustal szerokość rolety:** Do zmierzonej szerokości szyby dodaj około 2 cm z każdej strony (łącznie 4 cm), aby tkanina rolety zachodziła na ramę okienną, minimalizując prześwity. Wynik to **szerokość zamawianej rolety**. (Upewnij się, że taka szerokość nie będzie kolidować z klamką).
- **Zmierz wysokość dla rolety:**
Zmierz wysokość od górnej krawędzi skrzydła okiennego do miejsca, do którego ma sięgać

tkanina rolety (np. do dolnej krawędzi listwy przyszybowej lub nieco niżej).

- **Ustal wysokość rolety:** Do zmierzonej wysokości dodaj około 2 cm (margines ten jest potrzebny na nawój materiału i estetyczne ukrycie belki obciążającej w kasecie, jeśli roleta jest w kasecie). Wynik to **wysokość zamawianej rolety**.
- **Sprawdź kolizje:** Sprawdź, czy planowane miejsce montażu uchwytów lub kasety rolety nie będzie kolidować z klamką lub innymi okuciami okiennymi.
- **Sprawdź otwieranie okna:** Upewnij się, że po zamontowaniu rolety okno będzie się swobodnie otwierać i uchylać, a roleta nie będzie ocierać o wnękę okienną, ścianę czy inne elementy.
- **Zapisz wymiary:** Wszystkie ostateczne wymiary rolety zapisz dokładnie w centymetrach.

3. Roleta Montowana POZA WNEKĄ (na ścianie lub do sufitu)



- **Sprawdź miejsce na kasety:** Upewnij się, czy nad wnęką okienną (na ścianie) lub na suficie jest wystarczająco miejsca na montaż kasety rolety. Minimalna wymagana przestrzeń to 9,2 cm (jest to standardowa wysokość kasety po złożeniu).
- **Zmierz szerokość wnęki:** Zmierz szerokość wnęki okiennej.
- **Ustal szerokość rolety:** Do zmierzonej szerokości wnęki dodaj minimum 5 cm z każdej

strony (łącznie minimum 10 cm), aby roleta zachodziła na ścianę i skutecznie zasłaniała całą wnękę. Wynik to **szerokość zamawianej rolety**.

- **Zmierz wysokość dla rolety:** Zmierz wysokość od planowanego miejsca montażu kasety (minimum 9,2 cm nad górną krawędzią wnęki, jeśli montaż na ścianie) do punktu, do którego ma sięgać roleta (np. do parapetu, podłogi lub na wybraną wysokość poniżej wnęki).
- **Ustal wysokość rolety:** Zmierzony wymiar to **wysokość zamawianej rolety**.
- **Sprawdź kolizje z oknem:** Upewnij się, że po rozwinięciu rolety nie będzie kolidować z klamką ani nie zablokuje możliwości otwierania okna.
- **Zapisz wymiary:** Wszystkie ostateczne wymiary rolety zapisz dokładnie w centymetrach.

Wskazówki końcowe:

- Zawsze używaj **stalowej miarki** – taśma krawiecka może być niedokładna.
- Mierz **dokładnie i wielokrotnie** – szczególnie przy starych oknach, gdzie mogą być nierówności.

Zapisuj **dokładne wartości w cm** (nie zaokrąglaj).