

Jak Prawidłowo Zmierzyć Okno pod Roletę Optimum (Wolnowiszącą / w Kasecie)

Aby Twoja nowa roleta pasowała idealnie, bardzo ważne jest dokładne zmierzenie okna. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami w zależności od wybranego sposobu montażu.

1. Roleta Montowana NA RAMIE OKNA (na skrzydle okiennym)



- **Zmierz szerokość szyby:**
Zmierz szerokość samej szyby wraz z uszczelkami przyszybowymi.
- **Ustal szerokość rolety:** Do zmierzonej szerokości szyby dodaj około 2 cm z każdej strony (łącznie 4 cm), aby tkanina rolety zachodziła na ramę okienną, minimalizując prześwity. Wynik to **szerokość zamawianej rolety**. (Upewnij się, że taka szerokość nie będzie kolidować z klamką).
- **Zmierz wysokość dla rolety:**
Zmierz wysokość od górnej krawędzi skrzydła okiennego do miejsca, do którego ma sięgać

tkanina rolety (np. do dolnej krawędzi listwy przyszybowej lub nieco niżej).

- **Ustal wysokość rolety:** Do zmierzonej wysokości dodaj około 2 cm (margines ten jest potrzebny na nawój materiału i estetyczne ukrycie belki obciążającej w kasecie, jeśli roleta jest w kasecie). Wynik to **wysokość zamawianej rolety**.
- **Sprawdź kolizje:** Sprawdź, czy planowane miejsce montażu uchwytów lub kasety rolety nie będzie kolidować z klamką lub innymi okuciami okiennymi.
- **Sprawdź otwieranie okna:** Upewnij się, że po zamontowaniu rolety okno będzie się swobodnie otwierać i uchylać, a roleta nie będzie ocierać o wnękę okienną, ścianę czy inne elementy.
- **Zapisz wymiary:** Wszystkie ostateczne wymiary rolety zapisz dokładnie w centymetrach.

Wskazówki końcowe:

- Zawsze używaj **stalowej miarki** – taśma krawiecka może być niedokładna.

- Mierz **dokładnie i wielokrotnie** – szczególnie przy starych oknach, gdzie mogą być nierówności.

Zapisuj **dokładne wartości w cm** (nie zaokrąglaj).Pomiary rolety okiennej